



Соединитель Cor-X MS-03 для волокна в оболочке 0,9 мм и 0,25 мм

Инструкция по монтажу

- Благодарим Вас за выбор нашего изделия. Соединитель позволяет быстро соединить волокна в защитной оболочке 0,9 мм и 0,25 мм, без использования сварки, а используя лишь стриппер для волокна и скальватель. Является идеальным решением для аварийного восстановления соединения волокон.
- Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом монтажа.
- Для получения наилучшего результата соблюдайте рекомендации данной инструкции.
- Применение: оптические сети FTTH, сети PON.
- Вносимые потери <0.1 дБ.
- Обратные потери >40 дБ.

Габаритные размеры: 38 x 7 x 4 мм



Необходимые инструменты и материалы

Емкость для спирта



Стриппер для волокна



Безворсовые салфетки



Прецизионный скальватель



1 Порядок монтажа

- С помощью стриппера для волокна снять защитное покрытие 0,9 мм/0,25 мм с волокна длиной 3 см.
- Безворсовой салфеткой, смоченной в спирте, протереть зачищенный участок волокна.
- Сделайте скол волокна с помощью прецизионного скальвателя, соблюдая рекомендуемые размеры:



Внимание: не прикасайтесь подготовленным концом волокна к посторонним предметам во избежание его загрязнения.

- Вставить конец волокна в оболочке 0,9 мм или 0,25 мм в соединитель до упора.



- Такие же операции и в такой же последовательности сделать с другим концом волокна.



- Нажать на кнопку, на корпусе соединителя, фиксирующую волокно в соединителе.



- Соединитель готов к использованию.

