

Регулировка стриппера СП-5060

При использовании стриппера СП-5060 с различными типами кабеля может потребоваться регулировка лезвия стриппера. Поскольку разные кабели могут отличаться диаметрами и толщиной оболочки, то оптимально выставленная для данного кабеля высота лезвия позволит получить наилучший результат, когда оболочка срезается обеспечивая доступ к оптическому модулю, но сам модуль при этом не повреждается. Также регулировка может потребоваться при замене лезвия.

1. Если оболочка срезается недостаточно глубоко, то выступание лезвия в направляющей канавке необходимо увеличить, а если повреждается оптический модуль, то выступание лезвия нужно уменьшить



2. С помощью шестигранного ключа 3мм нужно ослабить крепление лезвия. Затем немного сдвинуть его в нужном направлении, при этом не рекомендуется прикасаться к кромке лезвия металлическими предметами. Затяните болт крепления плотно, но без чрезмерных усилий во избежание повреждения резьбы.



3. Проверьте функционирование стриппера. При необходимости процедуру следует повторить до достижения оптимального результата.

Примечание: В некоторых случаях (когда диаметр кабеля немного больше диаметра направляющей) можно проложить тонкую шайбу между двумя половинами стриппера, для более точной фиксации кабеля.