

Регулювання стріпера СП-5060

При використанні стріпера СП-5060 з різними типами кабелю може знадобитися регулювання леза стріпера. Оскільки різні кабелі можуть відрізнятися діаметрами і товщиною оболонки, то оптимально виставлена для даного кабелю висота леза дозволить отримати найкращий результат, коли оболонка зрізується забезпечуючи доступ до оптичного модулю, але сам модуль при цьому не пошкоджується. Також регулювання може знадобитися при заміні леза

1. Якщо оболонка зрізується недостатньо глибоко, то виступ леза в направляючій канавці необхідно збільшити, а якщо пошкоджується оптичний модуль, то виступ леза потрібно зменшити



2. За допомогою шестигранного ключа 3 мм потрібно послабити кріплення леза. Потім трохи зрушити його в потрібному напрямку, при цьому не рекомендується торкатися до країки леза металевими предметами. Затягніть болт кріплення щільно, але без надмірних зусиль, щоб уникнути пошкодження різьби.



3. Перевірте функціонування стріпера. При необхідності процедуру слід повторити до досягнення оптимального результату

Примітка: У деяких випадках (коли діаметр кабелю трохи більший від діаметру направляючої) можна прокласти тонку шайбу між двома половинами стріпера, для більш точної фіксації кабелю.